





























AVVISO PER L'UTENTE

FERROLI

Questo apparecchio di tipo "B" deve essere installato obbligatoriamente in un locale ventilato e aerato. Per il corretto funzionamento dell'apparecchio è necessario che l'aria necessaria per la combustione sia prelevata dall'esterno. Per maggiori informazioni, leggere attentamente il manuale utente e rivolgersi al rivenditore autorizzato. La garanzia è valida solo se l'installazione è stata eseguita secondo le norme tecniche in vigore.

INNOX

FERROLI



























